


**BL•123 567**



**FASTECH®**  
**Fastening Systems**

FASTECH AG  
Klettverschluss-Systeme  
Zurlindenstrasse 29  
CH-4133 Pratteln  
Switzerland

Tel. +41 (0) 61 915 90 90  
Fax +41 (0) 61 915 90 99  
E-Mail [info@fastech.ch](mailto:info@fastech.ch)  
Web [www.fastech.ch](http://www.fastech.ch)

## Spezifikation

## Verarbeitung und Montage

## Nummern - FIX

### 1. Vorbereitung und Reinigung

Entfernen Sie den Kontrollschildrahmen vom Fahrzeug.  
Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche und das Kontrollschild.  
Der Untergrund muss staub-, schmutz- und fettfrei sein um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10° Celsius sein.

### 2. Prüfen der Kontrollschildgrösse

Der Nummern - FIX ist bereits auf Mass zugeschnitten.  
Für Standard-Kennzeichen vorne und hinten (siehe oben).

### 3. Anbringen des Hakenteils am Fahrzeug

Markieren Sie die richtige Position des Hakenbandes auf dem Fahrzeug.  
Lösen Sie die Schutzfolie und platzieren Sie das Hakenband auf die gereinigte Oberfläche. Durch festes andrücken oder streichen aktivieren Sie den Kleber für ein optimales Klebeergebnis. Im Idealfall 12 Std. warten

### 4. Anbringen des Flauschbandes am Kontrollschild

Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben das Flauschband auf das gereinigte Kontrollschild.  
Durch festes andrücken oder streichen aktivieren Sie den Kleber für ein optimales Klebeergebnis. Im Idealfall 12 Std. warten

### 5. Anbringen des Kontrollschildes am Fahrzeug

Positionieren Sie das Kontrollschild über dem Hakenband am Auto  
und fügen Sie beides unter Druck zusammen. Fertig

### 6. Lösen des Kontrollschildes am Fahrzeug

Gehen Sie mit einer Plastikkarte (z.B. Cumulus) oder Rakel zwischen Haken- und Flauschband und fahren unter leichtem Zug am Kontrollschild hin und her. Fertig