



FASTECH®

Fastening Systems

FASTECH AG

Klettverschluss-Systeme

Zurlindenstrasse 29

CH-4133 Pratteln

Switzerland

Tel. +41 (0) 61 915 90 90

Fax +41 (0) 61 915 90 99

E-Mail info@fastech.ch

Web www.fastech.ch

Spezifikation

Verarbeitung und Montage

Nummern - FIX

1. Vorbereitung und Reinigung

Entfernen Sie den Kontrollschildrahmen vom Fahrzeug.
Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche und das Kontrollschild.
Der Untergrund muss staub-, schmutz- und fettfrei sein um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten. Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10° Celsius sein.

2. Prüfen der Kontrollschildgrösse

Nummern - FIX hat die Masse 500 x 107 mm und kann problemlos mit einer Schere zugeschnitten werden. (Schere leicht ölen, langes oder hohes Kontrollschild)

3. Anbringen des Hakenteils am Fahrzeug

Markieren Sie die richtige Position des **Hakenbandes** auf dem Fahrzeug.
Lösen Sie die Schutzfolie und platzieren Sie dieses auf die gereinigte Oberfläche. Durch festes andrücken oder streichen aktivieren Sie den Kleber für ein optimales Klebe Ergebnis. Im Idealfall 12 Std. warten

4. Anbringen des Flauschbandes am Kontrollschild

Längen Sie das **Flauschband** auf die richtige Grösse ab. Entfernen Sie die Schutzfolie und kleben es auf das gereinigte Kontrollschild. Auch hier fest andrücken oder anreiben.

5. Anbringen des Kontrollschildes am Fahrzeug

Positionieren Sie das Kontrollschild über dem **Hakenband** am Auto und fügen Sie beides unter Druck zusammen. Fertig

6. Lösen des Kontrollschildes am Fahrzeug

Gehen Sie mit einer Plastikkarte (Cumulus) oder Raket zwischen Haken- und Flauschband und fahren unter leichtem Zug am Kontrollschild hin und her. Fertig